



## Technisches Merkblatt

# Trennmittel für Epoxidharz

## wässriges Formentrennmittel – farblos - hochglänzend

### Eigenschaften:

- Geeignet für 2K Epoxid Gießharze, ungesättigte Polyester- und Vinylesterharze
- Schnell trocknend (Trocknungszeit pro Schicht <5 Minuten bei 20 °C)
- Auftrag mittels Sprühpistole (spritzfertig eingestellt), fusselfreiem Tuch oder weichem Pinsel
- Kann nach dem Vortrocknen auf den gewünschten Glanzgrad poliert werden
- Mehrfachentformungen in eingefahrenen Formen möglich
- Frei von Silikon und PTFE

### Verarbeitung:

200 ml reichen für 4 – 5 m<sup>2</sup> und kann mittels Pinsel, fusselfreien Lappen oder Sprühpistole aufgebracht werden. Je nach Anwendung und Saugfähigkeit der Form sind ein 1 – 3 maliger Auftrag empfohlen.

### Anwendungshinweise:

Rühren Sie das Trennmittel vor jeder Entnahme gründlich auf!  
Reinigen und entfetten Sie die Form mit Flamingo Isopropylalkohol.

Neue Formen: Tragen sie das Trennmittel in mindestens 2-3 Schichten auf.

Zwischen den Schichten sollten Sie einige Minuten Wartezeit\* berücksichtigen.

Nach der letzten Schicht sollte die gesamte Trennschicht nochmals ca. 30 Minuten\* aushärten, bevor sie in Gebrauch genommen wird. Besonders nach den ersten Entformungen sollte jeweils eine neue Schicht Trennmittel aufgetragen werden.

Gebrauchte Formen: Wenn vorher andere Trennmittel eingesetzt wurden, müssen sie diese zunächst restlos von der Formoberfläche entfernen. Anschließend kann wie oben beschrieben vorgegangen werden.

*\* Alle Angaben bei 20°C! Höhere Temperaturen verkürzen die Trockenzeiten erheblich. Bei Formtemperaturen >60°C ist auf eine korrekte Benetzung der Oberfläche zu achten!*

Reste des Trennmittels können mit Wasser (ggf. Zugabe milder Reinigungsmittel / Seifen) entfernt werden.

### Lagerung:

Angebrochene Gebinde fest verschließen  
Kühl und trocken lagern

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

04/2023